



## PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN DEL TAMIZ:



No poner **ningun sistema antivibratorio** por debajo de la base cilíndrica de apoyo. Fija directamente el soporte del tamiz al suelo, después de comprobar el nivel. Recuerde que la puerta de inspección en la base cilíndrica de apoyo, debe ser fácilmente accesible, para permitir el ajuste de la masa excéntrica del motorvibrador.

**No conecte extensión a las boca de descarga** del tamiz.

El tamiz **no debe tocar nada todo alrededor**, dejando por lo menos 200mm.

Coloca el tu sistema de **alimentacion al centro de la red** del tamiz, **a una distancia aproximadamente de 100 mm**; utiliza el difusor/alimentador 'Emilos' para **amortiguar la caída del producto y distribuir de manera uniforme**.

Durante el reensamblaje, **asegúrate que el bastidor portared se centra correctamente con el resto de la máquina; apreta fuertemente** el anillo de apriete que aprieta el disco de base con el bastidor portared y la faja que contiene el producto.

Para un correcto funcionamiento, el producto desde el centro de la red debe ser dirigido hacia el exterior, haciendo una rotación en **sentido horario**; si esto no pasa, **invertir una fase**.

El motorvibrador instalado en este tamiz debe estar protegido por un dispositivo de sobrecarga (ver la potencia y el absorción señalados en la placa del motor). Ha sido diseñado específicamente **para funcionar en continuo 24 horas/día**; no se recomienda el repetirse parada y encendido para evitar daños eléctricos y mecánicos..

**No cometer ningun tipo de modificacion** al tamiz, se comprometeria la resistencia estructural. Cualquier modificacion de la maquina invalida de inmediato la garantia.

Consulte el manual de instrucciones que ha estado entregado con el tamiz; usted encontrará, en el mismo, otro informacion no menos importantes!

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna duda!



Via della Costituzione, 6 - 42025 Cavriago (RE) - Italy  
tel. 0039 0522 575010 fax 0039 0522 575145 - info@emilos.it