



PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL VIBROVAGLIO:



Non posizionare **nessun antivibrante** al di sotto del basamento cilindrico di sostegno. Fissa direttamente al pavimento il basamento del vibrovaglio, dopo aver verificato il livello. Ricorda che la portella d'ispezione sul basamento, deve essere facilmente accessibile, per permettere la regolazione della massa eccentrica del motorizzatore.

Non applicare prolunghe alle bocche di scarico del vibrovaglio.

Il vibrovaglio **non deve toccare nulla tutt'intorno**, lascia almeno 200mm.

Posiziona il tuo sistema di **alimentazione al centro della rete** del vibrovaglio, ad una distanza di circa 100mm; utilizza il diffusore/alimentatore "Emilos" per **ammortizzare la caduta del prodotto e distribuirlo uniformemente**.

Nella fase di ri-assemblaggio, **assicurati che il telaio portate sia perfettamente centrato al resto della macchina; serra fortemente** l'anello di serraggio che stringe il disco di base con il telaio portate e la fascia di contenimento prodotto.

Per un corretto funzionamento, il prodotto dal centro della rete si deve dirigere verso l'esterno, compiendo una rotazione in **senso orario**; se questo non avviene, **inverti una fase**.

Il motorizzatore installato su questo vibrovaglio deve essere protetto da un dispositivo magnetotermico (vedi potenza ed assorbimento indicati sulla targhetta del motore). E' stato studiato appositamente per **lavorare in continuo anche 24ore/giorno**; ne sconsigliamo il ripetuto spegnimento ed accensione per evitare danni elettrici e meccanici.

Non apportare alcun genere di modifica al vibrovaglio, ne comprometterebbe la tenuta strutturale. Ogni modifica apportata alla macchina ne fa decadere nell'immediatezza la garanzia.

Consulta il manuale uso e manutenzione che ti è stato consegnato insieme al vibrovaglio; troverai nello stesso altre informazioni non meno importanti!

Non esitare nel contattarci se hai qualche dubbio!



Via della Costituzione, 6 - 42025 Cavriago (RE) - Italy
tel. 0039 0522 575010 fax 0039 0522 575145 - info@emilos.it